

Installatie in massieve, betonnen of houten vloeren

Rea

Het grootste voordeel van onze douchebak is dat hij kan worden aangepast aan de installatielocatie door hem op maat te snijden. De douchebak wordt altijd op maat gezaagd aan de kant van de vaste muur.

Plaats de douchebak op de vloer in het gewenste douchegebied en dicht deze goed af op het pleisterwerk op de achterwanden om dichtheid te garanderen. Markeer de afvoer en de randen van de douchebak op de vloer van de douchebak op de vloer.

Bij installatie van een douchebak op een vaste vloer. Verwijder de douchebak en begin met het verwijderen van tegels of vinyl om de vloer bloot te leggen. Snijd langs het gemarkeerde gebied, Zorg ervoor dat u niet door leidingen of elektrische bedrading snijdt die zich mogelijk in de vloer eronder bevindt. Snijd het vloeroppervlak uit en verwijder de afvoer om de installatie van de douchebak, afvoerpijp en afvoerpijp mogelijk te maken. en afvoerpijp. Verwijder de vloer om de installatie van de afvoer- en afvoerpijp met een afschot van minstens 1 - 2° mogelijk te maken. Als u een ondiepe afvoer gebruikt, moet u Graaf ongeveer 60 mm (2 1/2 ") van de vereiste diepte onder de afvoer uit om installatie mogelijk te maken. Het kan nodig zijn om hiervoor meer vloerbedekking te verwijderen. Sluit de sifon aan op de afvoerbuis. Test de sifonafvoer op lekken door water in de sifon te gieten voordat u deze in de douchebak installeert. Gebruik een cementdekvloer om de douchebak op het niveau van de afgewerkte vloer te brengen en zorg ervoor dat hij waterpas staat. Laat het mengsel uitharden. Het afgewerkte cementdekvloermengsel kan dan op de ondergrond worden aangebracht om de douchebak op zijn plaats te houden. Op de ondergrond om de bak in een stabiele positie te houden en waterpas te stellen. Het mag niet in vlekken worden aangebracht. Het schuim mag niet als dragende steun worden gebruikt, omdat het bij herhaaldelijk gebruik van het product uit elkaar zal vallen. De randen van de goot moeten gelijk liggen met de bovenkant van de afgewerkte vloerbedekking.

Bij installatie van een douchebak op een betonnen of houten vloer. Verwijder de douchebak en begin met het verwijderen van tegels of vinyl om de betonnen of houten vloer bloot te leggen. vloer bloot te leggen. De vloerafwerking moet schoon en vlak zijn en de douchebak volledig ondersteunen. Verwijder de vloer voor de installatie van een afvoer- en afvoerpijp met een afschot van minstens 1 - 2°. Volg bij het installeren altijd de aparte instructies voor installatie van de afvoer. Sluit het waterslot aan op de afvoerpijp. Test de afvoer van het waterslot en de dichtheid, door water in het waterslot te gieten voordat u het op de doucheplaat installeert.

Laat de douchebak op de afvoer zakken en controleer de positie van de afvoer en of alle 4 de randen van de douchebak waterpas staan. randen van de douchebak waterpas staan. Plaats de douchebak op een flexibele lijm op de tegels en controleer of hij waterpas staat voor het plaatsen.

Sluit de afvoer aan op de douchebak met behulp van een klemring. Zie de aparte instructies voor afvoeren. De putdeksel moet nu op zijn plaats worden vastgezet.

De vloer moet tot aan de rand van de douchebak worden gelegd en afgedicht met silicone. De wanden moeten worden bedekt met een waterdichte wandfolie en vervolgens met siliconen worden afgedicht op de bak.

